## FIXNET

## NASTAVENÍ VIDEOVÝSTUPU A POMĚRU STRAN SET-TOP BOXU U SLUŽBY FIXNET TELEVIZE

Abyste mohli plně využít možností vaší televize a nedocházelo ke zkreslení obrazu, je set-top box zapotřebí správně nastavit.

## 1. NASTAVENÍ VIDEOVÝSTUPU SET-TOP BOXU

Vyberte nastavení podle typu připojení vaší televize připojené k set-top boxu. Menu  $\rightarrow$  Nastavení  $\rightarrow$  Set-top box  $\rightarrow$  Video výstup



SCART kabel

HDMI



Typ připojení televize	SCART	HDMI / Component	
Video výstup	SCART	HDMI / Component	
Video standard	RGB	zvolit nejvyšší podporované rozlišení vaší TV (pokud neznáte, postupujte od nejnižšího rozlišení po nejvyšší)	
Video norma	PAL B/D/G/H/I	RGB	

## 2. NASTAVENÍ POMĚRU STRAN

Vyberte nastavení podle formátu televize. Toto nastavení je nutné, aby obraz nebyl deformovaný. Menu → Nastavení → Set-top box → Poměr stran

Formát stran TV	4:3	16:9	
Poměr stran	4:3	16:9	
obrazovky			
Přizpůsobení	žádné	žádné	set-top box změní poměr stran tak, aby vyplnil plochu obrazovky televizoru
Video norma	Letterbox		širokoúhlé pořady budou shora a zdola doplněny černými pruhy
	Center Cut Out		širokoúhlé pořady budou zleva a zprava oříznuty, neuvidíte tak
( <b>tučně</b> = doporučené			celý obraz
nastavení)		Pillarbox	obraz klasického formátu bude zprava a zleva doplněn černými pruhy
		Overscan	obraz klasického formátu bude roztáhnut do šířky, dojde ke zkreslení obrazu

Takto bude obraz přizpůsoben podle typu televizoru a zvoleného přizpůsobení:



**Poznámka:** Pokud se při nastavování set-top boxu dostanete do stavu, kdy máte na TV pouze černou obrazovku, restartujte settop box odpojení z elektrické sítě. Při startu zmáčkněte tlačítko Menu a zvolte Systém → Factory reset a volbu potvrďte tlačítkem OK. Poté vyčkejte cca 10 sekund a poté set-top box opět restartujte odpojením přívodu elektrické energie.