

1. OBSAH BALENÍ SET-TOP BOXU

- set-top box VIP 1003,
- dálkové ovládání,
- baterie do dálkového ovládání,
- napájecí zdroj,
- kabel pro připojení zdroje do napájecí sítě (230V),
- kabel typu Ethernet pro připojení k síti poskytovatele IPTV/Internet,
- kabel typu SCART-SCART pro připojení k televiznímu přijímači.

2. ZAPOJENÍ SET-TOP BOXU

Set-top box lze připojit k Vašemu televiznímu přijímači prostřednictvím dodaného kabelu SCART-SCART. V případě, že televizní přijímač nemá volné SCART připojení, můžete připojit set-top box pomocí HDMI výstupu (tento kabel není součástí balení, ale můžete si ho dokoupit v našem zákaznickém centru).

Dále připojte set-top box pomocí kabelu typu Ethernet k portu přepínače Vašeho poskytovatele připojení k IPTV / internetu. Nakonec připojte set-top box k napájení prostřednictvím dodaného zdroje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: set-top box zapněte do zásuvky až po připojení k televiznímu přijímači a k síti poskytovatele IPTV!

3. NASTAVENÍ VIDEOVÝSTUPU SET-TOP BOXU

Televizor, který podporuje zobrazení obrazu v HD kvalitě, je zapotřebí připojit k set-top boxu kabelem HDMI a následně aktivovat HD výstup v Nastavení set-top boxu. Kabel HDMI není standardní součástí balení set-top boxu, ale můžete si jej u nás zakoupit.

Pro správné nastavení set-top boxu postupujte podle tohoto jednoduchého návodu:

- 1. Na dálkovém ovládání stiskněte Menu zobrazí se Hlavní nabídka.
- 2. Prostřednictvím šipek vyberte položku Nastavení a stiskněte OK.
- 3. Zde vyberte položku Set-top box a stiskněte OK.
- **4.** Dále vyberte nabídku **Video výstup**, kde nastavíte propojení set-top boxu s Vaším televizorem a případně i parametry televizoru.
- 5. Pokud Váš televizor dovede přijímat pořady v HD rozlišení, zvolte video výstup HDMI a video standard nastavte tak, aby odpovídal rozlišovací schopnosti Vašeho televizoru.

Pozn. Máte-li televizor připojen HDMI kabelem, nebude zobrazovat žádný obraz, dokud set-top box správně nenastavíte. Nejprve proto propojte zařízení SCART kabelem, právě uvedeným postupem nastavte set-top box, a teprve pak proveďte propojení HDMI kabelem.

Změna nastavení video výstupu se může projevit až po restartu set-top boxu – v tomto případě odpojte Váš set-top box z elektrické sítě a poté jej znovu zapojte.

4. VOLBA TV SYSTÉMU

Je nutné zkontrolovat, zda je TV systém správně nastaven:

- 1. V průběhu první nebo druhé fáze startu (boot) stiskněte tlačítko Menu na Vašem dálkovém ovladači.
- 2. LED na předchozím panelu začne blikat ve chvíli, kdy se STB nachází v konfiguračním módu.
- 3. Pokud je vše nastaveno správně, zobrazí se Vám konfigurační obrazovka.

- 4. V hlavním menu konfigurační obrazovky je vybrána položka "TV Systems". Pro nastavení TV systému použijte kurzorovou klávesu doprava nebo OK. Zobrazí se obrazovka TV systému.
- 5. Pro výběr TV systému použijte klávesy dolů nebo nahoru.
- 6. Kurzovou klávesou dolů se přesuňte na položku "Exit" a klikněte na kurzorovou klávesu doprava nebo OK.
- 7. Vyberte jednu z možností: (1) PAL B/D/G/H/I, (2) PAL M, (3) NTSC M, (4) PAL N, (5) PAL NC. Pro uložené změn klikněte na Uložit a restartovat (Save and Reboot).

Poté co nastavení uložíte, bude STB restartován. Na chvíli se zobrazí informační okno "Saving Configuration…" a po něm "Rebooting…".

5. OVLÁDÁNÍ PORTÁLU – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Fotografie dálkového ovládání přiloženého k set-top boxu Motorola typ VIP1003 je zobrazena na následujícím obrázku společně s informacemi o významu základních ovládacích prvků.

POPIS TLAČÍTEK

1 zapnout / vypnout celý STB

- 2 menu / hlavní nabídka po stisknutí se zobrazí nabídka všech doplňkových služeb
- 3 info stisknutím vyvoláte zobrazení kontextové nápovědy
- 4 pravá vnější ovládací šipka
- 5 levá vnější ovládací šipka / rychlý přechod na časovou osu přidržením vnějších ovládacích šipek dojde k rychlému posunu na časové ose tam i zpět, při dvojitém zmáčknutí tlačítka dojde k rychlému přechodu na časovou osu, na které je možné posunout právě přehrávaný pořad na jeho začátek, nebo se pohybovat ve vysílání dopředu i dozadu
- 6 horní vnější ovládací šipka listování v seznamech (např. EPG) vždy o jednu celou stránku
- 7 spodní vnější ovládací šipka listování v seznamech (např. EPG) vždy o jednu celou stránku
- 8 pravá vnitřní ovládací šipka
- 9 levá vnitřní ovládací šipka / rychlý přechod do elektronického programového průvodce (EPG)
- 10 horní vnitřní ovládací šipka slouží pro listování v seznamech vždy o jednu položku
- 11 dolní vnitřní ovládací šipka slouží pro listování v seznamech vždy o jednu položku
- 12 zvýšení hlasitosti
- 13 snížení hlasitosti
- 14 vypnutí zvuku
- 15 OK potvrzovací tlačítko pro zvolený výběr z jakékoliv nabídky
- 16 back / zpět návratové tlačítko, vždy o jednu stránku v menu, nebo na předchozí kanál

17 TV / rychlý přechod do elektronického programového průvodce s pořady právě sledovaného kanálu – nebo slouží pro návrat k okamžitému sledování TV z jakékoliv části Menu

- 18 červené rychlé označení pořadu k nahrávání / rychlé odstranění označení pořadu k nahrávání
- 19 žluté zobrazení audio stopy a titulků
- 20 teletext
- 21 nahrávání rychlé označení pořadu k nahrávání / rychlé odstranění pořadu k nahrávání
- 22 prostor pro vložení 2 mikrotužkových baterií



VOLBA TELEVIZNÍHO KANÁLU

Pro rychlé přepnutí na televizní kanál zadejte číslo televizního kanálu a set-top box na požadovaný kanál přepne. Pokud chcete zobrazit seznam TV kanálů, stiskněte vnitřní ovládací šipku **vlevo** (tlačítko 9). Pro přeskok v nabídce kanálů po jednotlivé nabídce stiskněte vnitřní ovládací šipku **nahoru** nebo **dolů**. Pro volbu požadovaného televizního kanálu označte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko OK (tlačítko 15). Pokud chcete zobrazit další blok nabídky televizních kanálů, stiskněte vnější ovládací šipku **nahoru** nebo **dolů**.

OVLÁDACÍ NABÍDKA (HLAVNÍ MENU)

Stisknutí tlačítka **MENU** (tlačítko 2) slouží pro skok na hlavní stránku portálu. Pro přechod na vedlejší nabídku stiskněte vnitřní ovládací šipky požadovaným směrem a potvrďte tlačítkem **OK**.

6. ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE

EPG (Elektronický průvodce programem) slouží k přehledu vysílaných pořadů na jednotlivých televizních kanálech. Pro pohyb v EPG slouží vnitřní a vnější ovládací šipky.

Pro navolení požadovaného kanálu nebo televizního pořadu stiskněte tlačítko OK.

7. NAHRÁVÁNÍ TELEVIZNÍHO POŘADU

V EPG navolte požadovaný pořad a stiskněte tlačítko OK. Z nabídky vyberte položku Nahrát pořad. (Pro zaznamenání pořadů je vymezen prostor v celkové délce 3 hodiny.) Některé z kanálů nelze nahrávat pomocí portálu z důvodu omezení ze strany poskytovatele televizního obsahu. Pro nahrání těchto kanálů je nutno použít vlastní video s funkcí záznamu.



8. PŘEHRÁNÍ NAHRANÉHO TELEVIZNÍHO POŘADU

Pro zobrazení nahraných pořadů přejděte do hlavní nabídky (tlačítko 2) a zvolte nabídku VIDEO SLUŽBY. Přejděte pomocí ovládacích šipek na nabídku NAHRANÉ POŘADY.

9. POZASTAVENÍ POŘADU

Pause TV umožňuje uživateli pozastavit živé vysílání po dobu maximálně 15 minut a poté znovu přehrávat se zpožděním, aniž by cokoliv zmeškali z Vašeho oblíbeného pořadu. Pozastavení můžete 4x prodloužit maximálně na 60 minut.

Pro pozastavení pořadu stiskněte vnitřní ovládací šipku VPRAVO a přejděte na nabídku PAUZA. Pro opětovné spuštění pořadu stiskněte tlačítko OK a přejdete na položku přehrávání.

Zastavení a přechod zpět do živého vysílání je automatický po přepnutí kanálu, jednoduchým stisknutím tlačítka START/STOP nebo při dosažení hranice pořadu.

10. SLEDOVAT POŘAD OD ZAČÁTKU

Tato funkce umožňuje uživateli začít sledovat aktuální pořad od začátku. Jako uživatel IPTV se nemusíte obávat, že se pozdním příchodem domu připravíte o část svého oblíbeného pořadu.

Funkci lze využít nejpozději před skončením daného pořadu. Pro spuštění pořadu od začátku stiskněte vnitřní ovládací šipku VPRAVO a přejděte na nabídku **Dívat se od začátku** a stiskněte tlačítko OK.